



## Kódový spirálový cyklozámek BW 1230 C

### Návod

Zámek má přednastavenou kombinaci pro odemčení 0000.

Pro nastavení vlastní kombinace postupujte podle tohoto návodu:

1. Nastavte na číselníku kombinaci 0000 a vytáhněte koncovku ze zámku.
2. Otočte knoflíkem o 90° po směru hodinových ručiček.
3. Nastavte na číselníku novou kombinaci tak, aby čísla byla zároveň se šipkou.
4. Otočte knoflík zpět do původní polohy.
5. Nyní je nastavena nová kombinace

Zopakujte kroky 1-5, kdykoliv budete chtít kombinaci opět změnit.