



Bezpečnostní kování STAR Oval

v bezpečnostní třídě RC2 podle ČSN EN 1627

Návod k montáži / Záruční list

Kování se dodává v provedení:

madlo/klika, F1 = stříbrný elox, F4 = bronzový elox, F9 = elox imitace nerez

klika/klika, F1 = stříbrný elox, F4 = bronzový elox, F9 = elox imitace nerez

kování bez překrytí vložky nebo s překrytím vložky

Pro tloušťku dveří:

40-55 mm u roztečí 72 a 90 mm

V případě požadavku na jinou tloušťku dveří kontaktujte svého dodavatele kování!

Provedení klika/madlo obsahuje:

1 ks štít vnější (tloušťka 15 mm)

1 ks štít vnitřní (tloušťka 7 mm)

1 ks madlo, 1 ks klika

1 ks příslušenství

Provedení klika/klika obsahuje :

1 ks štít vnější (tloušťka 15 mm)

1 ks štít vnitřní (tloušťka 7 mm)

2 ks klika

1 ks příslušenství

Příslušenství klika/madlo obsahuje:

1 ks čtyřhran 8x8 se závitem typ „fix gap“

2 ks matice M10 x 1 se závitem M6

2 ks pevnostní šroub M6 x 50

1 ks silonový kroužek na kliku

1 ks šroubek M6 x 7 pro upevnění kliky

1 ks šestihranný klíč č. 3

Příslušenství klika/klika obsahuje:

1 ks čtyřhran 8x8 „fix gap“

2 ks matice M10 x 1 se závitem M6

2 ks pevnostní šroub M6 x 50

2 ks silonový kroužek na kliky

2 ks šroubek M6 x 7 pro upevnění kliky

1 ks šestihranný klíč č. 3



Postup montáže kování

1. Příprava dveří

Do dveří se vyvrtají 2 otvory o průměru 12 mm, dle otvoru na vnitřním štítu, který se nasadí s klikou a čtyřhranem na zadlabací zámek.

2. Sestavení kování

Nejprve sestavte štít vnější. Položte jej na vnější stranu, tj. závitovými otvory nahoru, našroubujte do nich matice a dotáhněte je.

Madlo/klika

Do vnějšího štítu vložte madlo orientované dle typu dveří (pravé či levé). Do stejného otvoru, ale z vnitřní strany, vložte ocelovou podložku s otvorem. Poté čtyřhran přichyťte závitem do madla. Pevné utažení docílíte pomocí ocelového klíče. Nasadte jej na čtyřhran a matici otáčejte dokola až bude matice čtyřhranu na podložce zcela utažená, poté nasadte na čtyřhran kliku. Do kliky našroubujte šroubek M6x7. Silonový kroužek o průměru 20/18 mm nasuňte na kliku.

Klika/klika

Do obou klik našroubujte šroubek M6 x 7 a nasuňte silonové kroužky.

3. Montáž kování na dveře

Před vlastní montáží kování instalujte do zadlabacího zámku cylindrickou vložkou!

Madlo/klika

Vnější štít s čtyřhranem nasuňte do zámku. Nasadte štít vnitřní a pevnostními šrouby M6 jej spojte s štítem vnějším. Šroubkem M6 utáhněte kliku (klíčem č. 3).

Klika/klika

Na cylindrickou vložku nasadte oba štíty a pevnostními šrouby M6 je spojte (klíčem č. 3). Nyní do zámku vložte čtyřhran a přidrže jej v poloze, ve které ze štítů vyčnívají oba konce čtyřhranu stejně. Na jeden konec čtyřhranu nasuňte kliku a utáhněte ji (klíčem č. 3). Na čtyřhran nasadte též druhou kliku a obě kliky stlačte k sobě. Ve druhé klíče utáhněte šroubek (klíčem č. 3).

4. Záruka

Záruka na kování se poskytuje na dobu dvou let od data prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození, vandalismus a poškození způsobené neodbornou montáží.

Prodejce:

Datum prodeje:

UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

velkoobchod: www.hbgroup.cz | www.hbgroup.sk | maloobchod: www.klicovecentrum.cz | www.klucovecentrum.sk

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | info@hbgroup.sk | +421 262 520 032 | Ovsíškovo nám. 1, 851 04 Bratislava