



...Váš klíčový partner

# BEZPEČNOSTNÍ ŘETĚZ STAR S870-FP

## Návod ke vložení otisku prstu

### 1. Vložení prvního otisku:

#### UPOZORNĚNÍ:

**První otisk prstu, který vložíte – se stává administrátorským otiskem, který slouží k přidání dalších uživatelů**

1. Přiložte prst na čtečku otisků zámku a podržte 10 sec. k otevření zámku. Během této doby probíhá registrování otisku administrátora a rozsvítí se modrá kontrolka.
2. Zvedněte prst a 5x opakovaně přiložte na čtečku.
3. Operace je úspěšná, pokud se následně na 2 sec. rozsvítí bílá kontrolka. Pokud ne – znovu již prst nepřikládejte a proces se po 6 sec. automaticky zruší. Akci poté opakujte od bodu 1.1.

### 2. Vložení dalších otisků (je možno přidat až 29 dalších otisků):

1. Přiložte administrátorský prst na čtečku otisků zámku a podržte 10 sec. Modrá kontrolka se rozsvítí – administrátorský otisk je verifikován.
2. Přiložte 5x opakovaně prst uživatele, kterého chcete přidat.
3. Operace je úspěšná, pokud se následně na 2 sec. rozsvítí bílá kontrolka. Pokud ne – znovu již prst nepřikládejte a proces se po 6 sec. automaticky zruší. Akci poté opakujte od bodu 2.1.

### 3. Odemčení:

1. Přiložte prst na čtečku otisků. Při úspěšném odemčení uslyšíte „pípnutí“ a rozsvítí se modrá kontrolka. Pojistný kroužek zámku se automaticky rozpojí – uslyšíte práci pohonu zámku po dobu 3 sec. V případě chybného načtení otisku uslyšíte „pípnutí“ a rozsvítí se červená kontrolka.
2. Přiložte 5x opakovaně prst uživatele, kterého chcete přidat.
3. Operace je úspěšná, pokud se následně na 2 sec. rozsvítí bílá kontrolka. Pokud ne – znovu již prst nepřikládejte a proces se po 6 sec. automaticky zruší. Akci poté opakujte od bodu 2.1.

### 4. Smazání otisků:

1. Přiložte administrátorský prst na čtečku otisků zámku a podržte 10 sec. Modrá kontrolka se rozsvítí – prst mějte dále přiložený na čtečce bez přesušení – dokud se nerozsvítí červená kontrolka a následně:
  - a. Přiložením administrátorského prstu – tento otisk smažete
  - b. Přiložením uživatelského prstu – tento otisk smažete

### 5. Nabíjení akumulátoru zámku:

Pokud při běžném otvírání začne svítit červená kontrolka, je třeba dobít akumulátor. Odklopte krytku nabíjecího konektoru. Nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu typu C – během nabíjení svítí modrá kontrolka. Plné nabití: rozsvítí se bílá kontrolka.