



NÁVOD PRO ZADLABACÍ ZÁMKY

STAR EUROPORTAL

Montáž zámku

1. Zkontrolujeme, zda zámek sedí ve dveřní kapse tak, aby zámek při vkládání nikde nedrhnul a čelo zámku bylo zároveň s čelem dveří. Dveřní kapsa by měla být vždy větší než zámek samotný. Pokud potřebujeme dveřní kapsu zvětšit, nebo navrtat díry pro upevnění zámku či kování, děláme tak vždy se zámkem mimo dveřní kapsu. Je nutné, aby dveřní kapsa před vložením zámku byla vždy čistá.
2. Zámek vložíme do dveří a přišroubujeme ho dvěma šrouby/vrutky z čela zámku.
3. Poté vložíme do zámku vložku klíče a přichytíme ji šroubem.
4. Dále namontujeme kování dle návodu výrobce.
5. Kontrola volně chodících klik. Vše dotáhnout.
6. U všech typů dveří a zárubní zkontrolovat proti plech, tak aby střelka a závora lehce zapadly do vnitra zárubně.

Změna orientace zámku

©Z

ZADLABACÍ ZÁMEK STAR:
ZÁMEK JE MOŽNÉ ZMĚNIT NA
LEVÝ NEBO PRAVÝ NÁSLEDOVNĚ:
A – ODJISTIT POJISTKU SMĚREM
NAHORU (VYSKOČÍ STŘELKA)
B – PŘETOČIT STŘELKU
C – ZASUNOUT STŘELKU ZPĚT
(ZASKOČÍ POJISTKA)

©SK

ZADLABÁVACÍ ZÁMOK STAR:
ZÁMOK JE MOŽNÉ ZMENIŤ NA
ĽAVÝ ALEBO PRAVÝ NASLEDOVNE:
A – ODISTIŤ POISTKU SMEROM
NAHOR (VYSKOČÍ STRELKA)
B – PRETOČIŤ STRELKU
C – ZASUNÚŤ STRELKU SPÄŤ
(ZASKOČÍ POISTKA)

