



Přídavný zámek

S1590 nerez s vložkou 70S

306 054



Návod na montáž:

1. Umístěte přiloženou vrtací šablonu do požadované výšky zároveň s okrajem dveří a označte si umístění 4 otvorů pro šrouby a otvoru pro vložku. Důležité: Přední hrana šablony musí končit zároveň s hranou dveřního křídla.
2. Vyrtejte 4 označené otvory vrtákem \varnothing 3mm (pouze do hloubky cca 15 mm, nevrtejte skrz!) a vrtákem \varnothing 32 mm otvor pro vložku.
3. Montážní desku přídavného zámku přišroubujte dodanými šrouby s křížovou drážkou (5x52).
4. Vložku prostrčte rozetou a zasuňte ji do vyvrtaného otvoru. Čep G (viz. nákres) musí být ve spodní pozici.
5. Sešroubujte vložku s montážní deskou. Použijte k tomu dodané šrouby u vložky (2 šrouby M5x40).
6. Přídavný zámek umístěte na montážní desku a přišroubujte jej. Upozornění: Zámek lze použít jako pravý i levý. Pro přenastavení vytáhněte ze zámku západku J (viz. nákres), otočte podélně o 180° a zasuňte zpět do zámku.
7. Zavřete dveře a na zárubeň umístěte podložku protiplechu ve stejné výšce jako je zámek. Označte pozice pro vrtání.
8. Po vyvrtání všech 4 děr (\varnothing 3mm) podložku protiplechu přišroubujte k zárubni (4 šrouby 5x35).
9. Našroubujte protiplech (2 šrouby M4x16). V případě potřeby použijte dodané podložky.
10. Nasadte přídavný zámek a připevněte ho šroubem (M4x12).