



Řetěz s alarmem STAR S830

Návod

Pro výměnu nebo vložení baterií zámek odemkněte. Kryt baterií se nachází kolem otvoru pro koncovku zámku. Sejměte jej a vyměňte/vložte baterie. Poté kryt znovu nasadíte.

Nastavení a vypnutí alarmu

1. Při zamknutí zámku uslyšíte 2 pípnutí. (Pokud zvuk neslyšíte, vyměňte baterie.)
2. Pokud nechcete aktivovat alarm, zámek pouze zamkněte.
3. Pro aktivaci alarmu po zamknutí zámku stiskněte tlačítko. Uslyšíte pípnutí. To znamená, že je alarm nastavený.
4. Po nastavení alarmu se při pohybu zámku ozve pípnutí. Po 7 sekundách se opět ozve pípnutí. Při dalším pohybu se zámkem během následujících 30 sekund se spustí alarm (>96 db) po dobu 15 sekund.
5. Pro vypnutí alarmu zámek odemkněte.