BURGcam BULLET 304

Bezdrátová kamera pro vnitřní i venkovní použití

Vzdálený přístup přes aplikaci BURG CAM *

* Pro smartphony a tablety Android a Apple

CZ **Stručný návod**

www.burg.biz

BURGcam BULLET 304

Snadná instalace

WDR

IR + ICR

Detekce pohybu

Micro SD
Nahrávání

2K-HD
2048 x 1536

Jazyk

cz 4

de Download: www.burg.biz

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

nl Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

es Descarga: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

el λήψη: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

hu Letölthető: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru Загрузка: www.burg.biz

bg Download (зареди): www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

Obsah balení

1x Kamera
1x CD (nástroj pro nastavení, přehrávač videa)
1x Vrtací šablona
1x Napájecí kabel 12 V DC
1x Anténa
1x Průvodce rychlou instalací
1x Sada šroubů pro upevnění

Speciální vlastnosti

- Rozlišení až 3 megapixely
- Vzdálený přístup přes aplikace BURG CAM App (smartphony a tablety Android a Apple)
- Místní přístup přes prohlížeč Vašeho PC nebo notebooku
- Dosah WLAN až 50 m
- Dosah nočního vidění (IR) až 30 m
- Vhodné pro použití venku (klasifikace krytí IP66)
- Včetně držáku
- Profesionální kompenzace protisvětla
- Komprese videa H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
- Ideální profesionální řešení pro použití v domácnosti
- Jednoduché nastavení díky WPS
- Možnost provozu v síti WLAN nebo LAN
- Nahrávání na místní Micro-SD kartu (max. 128 GB; není součástí balení)

Technický nákres

Pohled zboku



Pohled zezadu (držák)



Nákresy neodpovídají skutečné velikosti.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Připojení, ukazatele a tlačítka



Popis

A Připojení k síti/LAN

B Port pro přívod elektřiny 12 V DC

C Snímatelná/nastavitelná stříška

Připojení, ukazatele a tlačítka



Popis

A **Popis:** Pro resetování kamery do továrního nastavení stiskněte a držte tlačítko po dobu přibližně 8 sekund, dokud nezhasne kontrolka LED.

WPS: Pro rychlé připojení kamery k příslušnému routeru WLAN jednou rychle stiskněte tlačítko.

B E **Světelná kontrolka:**

Červená:	Načítání systému
Pomalu blikající zelená:	Načítání systému dokončeno, čekání na připojení WiFi
Rychle blikající zelená:	Probíhá připojování k WiFi
Zelená:	Připojení k WiFi proběhlo úspěšně, normální funkce
Střídavé blikání červeného a zeleného světla:	Aktualizace kamery
Pomalu blikající červená:	Připojení k síti selhalo nebo došlo k odpojení
Rychle blikající červená:	Porucha kamery, selhalo načítání systému, porucha alarmu nebo SD karty

C **Kryt**

D **Slot pro Micro-SD kartu**

F **Voděodolný kroužek**

G **Anténa WiFi**

H **Upevňovací šroub**

Instalace

Příprava

- Pro použití v síti WLAN: Nejdříve ověřte sílu signálu sítě pomocí Vašeho smartphonu nebo tabletu.
- Namontujte kameru na zvolené místo. Prosím, ujistěte se, že podklad je dostatečně pevný, aby unesl alespoň trojnásobek hmotnosti kamery s držákem.
- Použijte dodané šrouby a vrtací šablonu.
- Pro napájení kamery použijte dodaný napájecí kabel.
- Ke kameře pevně přišroubujte anténu.

Pro instalaci kamery jsou tři možnosti:

Možnost 1 Provoz v síti LAN - instalace prostřednictvím PC/ notebooku:

- Použijte síťový kabel (není součástí balení) pro připojení kamery a Vašeho PC/notebooku k síti.
- Vložte dodané CD do PC/notebooku a spusťte aplikaci Config Tool.

Možnost 2 Používání v síti WLAN -

Instalace přes smartphone:

- Připojte smartphone k síti WLAN.
- Stáhněte si do smartphonu aplikaci BURG CAM App.
- Spusťte BURG CAM App na smartphonu a jděte do hlavního menu:

Správce zařízení

Přidat zařízení

Nastavení WiFi

- Přidělte kameře jakékoliv jméno.
- Naskenujte QR kód na kameře nebo ručně napište sériové číslo kamery (tyto informace najdete na štítku na kameře/balení).
- Při prvním použití aplikace zadejte prosím následující přednastavené přihlašovací údaje:
  Uživatelské jméno: admin
  Heslo: 9999
- Stiskněte „Další“ a zadejte heslo k Vaší síti WLAN.
- Stiskněte „Další“ a čekejte na potvrzení, že byla kamera úspěšně připojena k síti WLAN.

Možnost 3 Instalace prostřednictvím WLAN/WPS:

- Podle toho, jaký typ WLAN routeru používáte, aktivujte funkci WPS/WLAN buď stisknutím tlačítka WPS/WLAN na routeru nebo úpravou nastavení WLAN na routeru.

Důležité je, aby měla zařízení povoleno vzájemně komunikovat (vypněte přístup pro hosty).

- Pro připojení kamery k WLAN routeru rychle stiskněte tlačítko reset/WPS na kameře (max. 2 sekundy).
  Poznámka: Tlačítko stiskněte krátce. Pokud ho podržíte déle (cca 8 sekund), kamera se resetuje.
- Router přidělí kameře IP adresu.
- Vložte dodané CD do svého PC/notebooku a spusťte aplikaci Config Tool.

Výběr kamery v aplikaci Config Tool

- Aplikace identifikuje všechna zařízení v síti a vytvoří jejich seznam.
- Vyberte požadované zařízení ze seznamu a klikněte na ikonu prohlížeče (vpravo).
- Zobrazí se okno pro přihlášení.

Přihlášení

V přihlašovacím okně zadejte tovární přihlašovací údaje:
Uživatelské jméno: admin
Heslo: 9999

Poté, co jste se přihlásili, důrazně doporučujeme změnit uživatelské jméno a heslo.
Změňte si je prosím zde:
Nastavení ➜ Systém ➜ Účet

Popis menu kamery

Po přihlášení uvidíte živý obraz z kamery a položky menu.

1. ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
(Živé vysílání, Nastavení obrazu, Formát obrazu)

2. PŘEHRÁVÁNÍ
(Kalendář, vyhledávání nahrávek)

3. NASTAVENÍ
(Kamera, Síť, Událost, Úložiště, Systém, Informace)

4. ODHLÁŠENÍ

Detailní vysvětlení položek menu najdete v uživatelském manuálu.

Technické specifikace

Typ kamery	Kamera WiFi IR pro vnitřní i venkovní použití
Senzor	1/3“ 3 MP progresivní sken CMOS
Rozlišení	3 MP: 2048 x 1536 1080p: 1920 x 1080 (= Full HD) 720p: 1280 x 720 D1: 704 x 576 / 704 x 480 CIF: 352 x 288 / 352 x 240

Snímková frekvence	20 fps @ 3MP, 25/30fps @ 1080p
Bitů za sekundu	4 Kbps – 8192 Kbps
IR LEDs	Dosah až 30 metrů*
Filtr IR kamery	Mechanický
Čočka	2.8 mm F2.0 pevná čočka
Pozorovací úhel	Horizontální: 90°
Vyvážení bílé	Automaticky
WLAN	IEEE802.11b/g/n; až 50 m
LAN (RJ-45)	10/100Base-T
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Micro-SD karta	pro nahrávání a snímky
Instalace	Včetně držáku pro připevnění na stěnu nebo strop
Napětí	12V DC
Spotřeba energie	< 4.5 W
Provozní teplota	-30°C až 60°C

Klasifikace	IP66
Rozměry	Ø 70 x 165 mm
Hmotnost	0,43 kg

Další vlastnosti:

Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Redukce šumu	3D
Zóny soukromí	4
Zóny detekce pohybu	4

* Poznámka: Dosah zabudovaných IR LED závisí na umístění a okolí kamery. Silně absorbční povrchy, např. tmavé a drsné struktury (podlaha, trávník nebo asfalt) mohou vést k značnému snížení maximálního dosahu.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Vlnové pásmo:

IEEE 802.11b/g 2400-2483,5 MHz max. síla přenosu: 100 mW
IEEE 802.11n 2400-2483,5 MHz max. síla přenosu: 100 mW

Podrobný uživatelský manuál

Účelem této příručky pro rychlou instalaci je jednoduché a pohodlné spuštění kamery. Další detaily a popisy různých funkcí jsou dostupné v uživatelském manuálu, který si můžete stáhnout jako soubor pdf z našich webových stránek výrobce (v angličtině):

www.burg.biz ➔ Service & Downloads ➔ User manual ➔ instructions ➔ video security

Pro rychlý přístup k manuálu si také můžete naskenovat QR kód níže, abyste si manuál mohli zobrazit přímo na svém smartphonu nebo tabletu. Získáte tak zároveň přístup k dalším informacím (FAQ) v angličtině.

QR kód pro uživatelský manuál a další informace v angličtině:

„Burg Cam“ App pro použití P2P:

S použitím aplikace „Burg Cam“ můžete vyvolat a ovládat kameru smartphonem nebo tabletem. Pro smartphony a tablety jsou k dispozici tyto aplikace ve verzi zdarma a nebo v placené verzi „Pro“:

Název aplikace	Burg Cam	Burg Cam Pro	Burg Cam HD	Burg Cam HD Pro
Zařízení	Smartphone	Smartphone	Tablet	Tablet
Funkce	Základní funkce, např. úprava obrazu, snímky, místní nahrávání	Pokročilé funkce, např. úprava obrazu, kvalita streamování, upozornění push, e-mapa	Základní funkce, např. úprava obrazu, snímky, místní nahrávání	Pokročilé funkce, např. úprava obrazu, kvalita streamování, upozornění push, e-mapa
Cena	Zdarma	Placená	Zdarma	Placená
Systém	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android

QR kódy pro stažení aplikace:

Aplikace „Pro“ pro iOS

Aplikace „Pro“ pro Android

Standardní aplikace pro Android

Bezpečnostní doporučení a instrukce

Asistence a technická podpora

Pokud máte dotazy ohledně produktu nebo postupu instalace, prosím kontaktujte: info@hbgroup.cz

Shoda CE

Tento výrobek je v souladu s aktuálními nařízeními CE. Pokud potřebujete prohlášení o shodě, zašlete prosím svůj požadavek na: info@hbgroup.cz

Varování

Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny příslušným kontrolním úřadem, mohou vést k zákazu používání zařízení. Toto zařízení je v souladu s požadavky CE.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si prosím přečtěte tento manuál a uchovejte jej pro budoucí potřebu.
- Před čištěním musí být zařízení vypnuté a odpojené od zdroje elektřiny. Zařízení otřete měkkým vlhkým hadříkem.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čističe nebo aerosoly. Štítek na kameře nelze vyměnit.
- Nepoužívejte další příslušenství, pokud není doporučeno výrobcem. Mohlo by ovlivnit funkčnost přístroje a vést k riziku požáru, elektrického šoku nebo zranění.
- Nikdy neinstalujte zařízení do oblastí vystavených vodě nebo jiným tekutinám.
- Zařízení musí být nainstalováno na bezpečném a stabilním místě, které unese hmotnost zařízení. Rychlé zastavování, nadměrná síla nebo nerovné povrchy mohou vést k pádu zařízení a způsobit vážná zranění nebo poškodit předměty.
- Pokud jsou na zařízení otvory, slouží k ventilaci, aby bylo zajištěno spolehlivé fungování a zařízení bylo chráněno před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty nebo blokovány. Ujistěte se prosím, že se zařízení nepřehřívá.
- Zařízení by se mělo používat připojené pouze ke zdroji energie, který je uveden na štítku. Pokud si nejste jisti typem dodávané energie v místě instalace, kontaktujte prosím místního dodavatele elektřiny.
- Pokud je zařízení napájeno polarizovaným kabelem (s jednou zástrčkou širší), bude možné jej do zásuvky zapojit pouze jedním způsobem. Toto je bezpečnostní opatření. Pokud nemůžete zástrčku zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Nezasunujte zástrčku do zásuvky násilím.

- Pokud je zařízení napájeno kabelem s uzemněním, koncovku kabelu bude možné připojit pouze k elektrické zásuvce s uzemněním. Toto je bezpečnostní opatření. Pokud Vaše zásuvka nemá uzemňovací kolík, kontaktujte elektrikáře.
- Napájecí i ostatní kabely veďte tak, aby byly chráněny před poškozením šlapáním nebo skřípnutím předměty, které na ně položíte.
- Pokud je zařízení delší dobu bez dozoru a nepoužíváno, pro jeho ochranu při bouřce jej vypojte ze zásuvky. Odpojte všechny antény a kabely, které vedou k zařízení. Zabráníte tím poškození zařízení bleskem nebo přepětí v síti.
- Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací kabely, mohlo by dojít k riziku požáru nebo elektrického šoku.
- Do otvorů v zařízení nikdy nezasunujte předměty. Mohou se dotknout komponent pod napětím a způsobit elektrický šok.
- Nikdy na zařízení nelijte tekutiny.
- V případě přerušení provozu nebo úplného selhání zařízení prosím zařízení vypněte a vypojte ze zásuvky. Nikdy se nesnažte zařízení opravit sami, otevřením nebo odstraněním krytu se můžete vystavit nebezpečně vysokému napětí a jiným rizikům. Veškerý servis přenechte kvalifikovanému personálu.
- V případě nutnosti výměny komponent zařízení se ujistěte, že servisní technik používá náhradní díly se stejnými vlastnostmi, jaké specifikoval výrobce nebo jako má originální díl. Neautorizované náhrady mohou vést k požáru, elektrickému šoku a jiným rizikům.
- Po dokončení servisu nebo opravy zařízení požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní zkoušky a ověřil, že zařízení funguje správně.

- Zařízení může být instalováno pouze kvalifikovaným personálem a musí splňovat místní požadavky a nařízení.
- Kameru nikdy nesměřujte na objekty s vysokou svítivostí. Zářivé svislé nebo vodorovné čáry mohou znehodnotit celý obraz na monitoru. Tento artefakt není chybou, ale vlastností elektronických součástek v zařízení při vystavení zdroji ostrého světla.
- Kamera musí být nastavena na světelné podmínky v místě instalace.
- Pokud se potřebujete zbavit starého zařízení, respektujte místní právní předpisy o nakládání s odpady.



Správný text týkající se likvidace pro piktogram popelnice:
Upozorňujeme na to, že takto označená elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do domovního odpadu, ale musí se shromažďovat odděleně. Informace o sběrných místech na baterie a elektroodpad vám poskytne kompetentní pracoviště ve vašem městě / obci.

Pro kamery s nočním viděním (IR LED):

Abyste se vyhnuli poškození zdraví, ujistěte se prosím, že jste vždy alespoň 1 m od zařízení. Nikdy se nedívejte přímo do čočky kamery s nočním viděním (IR LED) - může dojít k poškození zraku!

Zjednodušené prohlášení o shodě se směrnicemi EU:
Společnost BURG-WÄCHTER KG tímto prohlašuje, že výše uvedené zařízení splňuje směrnici 2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC) a 2011/65/EU (RoHS). Kompletní text prohlášení o shodě se směrnicemi EU najdete na www.burg.biz

Poznámka k licenci GNU GPL

Některé open-source komponenty jsou pod licencí GNU (všeobecná veřejná licence). To znamená, že zákazník má právo pořídit, upravovat a dále šířit zdrojový kód uvedeného softwaru v souladu s podmínkami licence GNU nebo LGPL.

Text licence GPL V2 je součástí balení. Lze jej také stáhnout ze stránek:
https:/www.burg.biz/service-downloads/manuals/#Videoueberwachung

Vy i jakákoliv třetí strana může požadovat přístup ke kompletnímu a strojově čitelnému zdrojovému kódu softwaru s licencí GPLv2. Kód může být poskytnut zdarma jako odkaz ke stažení nebo na běžném datovém uložišti (za poplatek). Tato nabídka platí do tří let poté, co jste si stáhli software nebo Vám byl odeslán produkt.

Svůj požadavek zašlete na následující adresu:

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
Tel: +49 2335 965 30
Fax:+49 2335 965 390
E-Mail: camera-service@burg.biz

Na správnost zdrojového kódu neposkytujeme záruku. Zdrojový kód je součástí softwaru jako celku.

Pokud máte technické dotazy ohledně zařízení, přečtěte si nejdříve pečlivě celý manuál, případně zašlete e-mail na: info@hbgroup.cz

Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Tato publikace nesmí být reprodukována nebo předávána jakoukoliv formou (elektronicky, mechanicky, fotokopiemi, nahrávkami nebo jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti BURG-WÄCHTER KG. Reprodukce žádných částí ani výňatků není dovolena. Tiskové chyby vyhrazeny. Změny specifikací produktu za účelem zlepšení kvality vyhrazeny. Všechny společnosti nebo produkty uvedené v této publikaci jsou obchodní známky, registrované známky nebo obchodní značky dané společnosti.

Poznámky

Poznámky

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

info@burg.biz
www.burg.biz

Distributor:
H&B Group s. r. o. / H&B Slovakia s. r.o.
Žatecká 8
301 00 Plzeň / Ovsištské nám. 1
850 04 Bratislava

info@hbgroup.cz / info@hbgroup.sk
www.klicovecentrum.cz /
www.klicovecentrum.sk

BA/MA BURGcam BULLET 304 cko/sfi/eba/swi 10/2017

www.burg.biz