

Návod na použití aplikace pro Chytrou kliku STAR H02

Dodavatel: KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group s. r. o. | www.klicovecentrum.cz | www.hbgroup.cz

Namontujte Chytrou kliku do dveří a stáhněte si aplikaci Janus Lock dle návodu. Spusťte aplikaci Janus Lock.

Vytvoření účtu, přihlášení, základní nastavení, odhlášení


1. Klikněte na „Register“ pro **vytvoření účtu**.




2. Přihlašte se pomocí svého účtu Google, Facebook nebo WeChat. Klikněte na příslušné tlačítko a budete automaticky přihlášení. Nebo si vytvořte účet pomocí e-mailu – do pole „Email address“ zadejte svou e-mailovou adresu.




3. Při vytváření účtu pomocí e-mailu zadejte e-mail („Email address“), jméno („First name“) a příjmení („Last name“) a dejte pokračovat („Next“).



4. Nyní zadejte 2x heslo k novému účtu. Dejte pokračovat („Next“).



5. Účet byl vytvořen. Obdržíte e-mail s potvrzením. Zkontrolujte prosím svou e-mailovou schránku.



6. Po vytvoření účtu dostanete e-mail.

Please do not reply to this email

Dear valued customer,

Your Janus lock account has been created. Please [click here](#) or visit <https://api.janus-lock.com/api/v1/user/activate?token=g%2BkbAKf9SkC1X%2FeZXEHV0VS8blm4rtCwpmesT0y443OlyWwC0glt9if1MfoxNOIUjHzGs4VBBCfPtMI2dwiWJw%3D%3D> to activate your account.

If you did not register Janus Lock account or if you have other concerns, please email us at contact@janus-lock.com

Sincerely,
Janus Lock Limited


Klikněte na odkaz „click here“. Ve webovém prohlížeči se při úspěšném vytvoření registrace zobrazí potvrzení.

Success! Please login your Janus Lock account in the application now!

7. Nyní se můžete **přihlásit**. Klikněte na „Login“ ve spodní části obrazovky. Následně zadejte svůj e-mail a zvolené heslo a klikněte na „Login“. V případě **zapomenutého hesla** klikněte na „Forgot Password“, zadejte svůj e-mail a počkejte na zaslání jednorázového hesla na Váš e-mail. Následně zadejte jednorázové heslo a 2x nové heslo. Poté se přihlašte standardním způsobem.




8. Pro vyšší bezpečnost si můžete pro používání aplikace zvolit 4místný PIN. Pokud chcete PIN nastavit, klikněte na přepínač vedle „Password Protect“. Pokud PIN nyní nastavit nechcete, klikněte na „Edit later“. PIN můžete nastavit, změnit nebo zrušit kdykoliv později.




9. Pokud jste zvolili, že chcete nastavit PIN, zadejte 4místný číselný kód na obrazovce „Create your PIN“ a následně jej znovu potvrďte na obrazovce „Confirm your PIN“.



10. Po nastavení PIN kódu klikněte na „Done“ – hotovo.



11. Kliknutím na ozubené kolečko v levém horním rohu můžete vstoupit do **nastavení**.




12. V nastavení vidíte své jméno („Name“), označení účtu nebo e-mail („Email/Account“), zda máte nastavenou ochranu aplikace PIN kódem („Password Protect“), jazyk („Language“), který můžete změnit („Change“), avšak čeština k dispozici není. V nastavení se také můžete z aplikace odhlásit („Logout“). Odhlášení potvrdíte kliknutím na „OK“.



Odemykání, nastavení přístupových práv


1. Přihlašte se do aplikace. Klikněte na symbol plus v pravém horním rohu.




2. Pro **spárování s Chytrou klikou** je potřeba na Vašem smartphonu povolit určování polohy a zapnout Bluetooth. Smartphone se musí nacházet v dosahu signálu Bluetooth od kliky. Po vyhledání Chytré kliky se aplikace zeptá, jestli si přejete spárovat ji s Vaším smartphonem. Pro zahájení režimu párování je nutné stisknout libovolné tlačítko na klávesnici kliky a „OK“ v aplikaci.



3. Aplikace našla novou Chytrou kliku. Pro spárování klikněte na „Pair“.



4. Pojmenujte svou Chytrou kliku. Jméno můžete kdykoliv změnit. Po zadání názvu klikněte na „Continue“.



5. Kliknutím na obrázek v nabídce dole si můžete zvolit profilové foto. Následně klikněte na „Continue“.




6. Chytrá klika byla úspěšně přidána! Klikněte na hotovo – „Done“.




7. Na domovské obrazovce klikněte na nastavenou Chytrou kliku. Kliknutím na „Unlock Now“ můžete dveře **odemknout**. Niž vidíte profilový obrázek, název Chytré kliky a stav baterie. Kliknutím na „Unlock History“ **zobrazíte historii** odemknutí za posledních 180 dní zobrazující datum a čas otevření a uživatele, který odemýkal. Pro **vypnutí elektronického odemýkání** a zamykání klikněte na přepínač vedle „Use as a normal handle“. **Uživatelé s přístupovými právy** vidíte v kolonce „Access Right“. Nového uživatele přidáte kliknutím na „Add“.




8. „Invite by Email or Account no“ – přivzvěte **nového uživatele** se staženou aplikací Janus Lock zadáním jeho e-mailu nebo čísla účtu. Klikněte na „Invite“. Dále viz bod 9 a 10.
„Create Passcode“ – vytvořte **čtyřmístný číselný kód** pro odemýkání prostřednictvím klávesnice na klice. Klikněte na „Create“. Dále viz bod 11 a 12.
„Generate 1-day Passcode“ – vygenerujte číselný kód pro **odemýkání prostřednictvím klávesnice s platností pouze v jeden konkrétní den**. Klikněte na „Generate“. Dále viz bod 13 a 14.



9. Přidání uživatele zadáním e-mailu nebo čísla účtu (1): Zadejte e-mail/číslo účtu a klikněte na „Continue“.




10. Přidání uživatele zadáním e-mailu nebo čísla účtu (2): Nastavte, kdy má mít uživatel přístup „Limited time access“ – nastavte časový rozsah (od kolika do kolika hodin) „Limited day access“ – nastavte dny v týdnu „Limited date access“ – nastavte datum od – do „Single time access“ – jednorázový přístup Pokud nevyberete nic z uvedeného, uživatel bude mít časově neomezený přístup. Následně klikněte na „Continue“.



11. Vytvoření přístupového kódu (1): zadejte 4místný číselný kód a klikněte na „Create access code“.
Následně můžete nastavit časovou platnost kódu stejně jako v bodě 10.




12. Vytvoření přístupového kódu (2): kdokoli s uvedeným přístupovým kódem může ve specifikované časy dveře odemknout. Klikněte na „Done“ – hotovo.




13. Vygenerování kódu pro konkrétní den (1): zvolte datum a klikněte na „Continue“.




14. Vygenerování kódu pro konkrétní den (2): zobrazí se vygenerovaný kód a datum platnosti. Kód můžete zkopírovat („Copy“) nebo klikněte na hotovo – „Done“.



15. Na domovské obrazovce klikněte na Chytrou kliku. V kolonce Access Right nyní vidíte **uživatele a kódy s nastavenými přístupy**. Kliknutím na ně je můžete editovat.



16. **Editace** časové platnosti přístupových práv uživatele/kódu (viz bod 10). Kliknutím na „Remove“ daného **uživatele/kód odstraníte** a zrušíte tak jeho přístupová práva. Odstranění potvrďte kliknutím na „OK“.



Aktualizace a zrušení párování

Aktualizace firmwaru kliky: na domovské stránce klikněte na Chytrou kliku. V dolní části obrazovky klikněte na „Update“. Aktualizaci potvrďte kliknutím na „OK“. V průběhu aktualizace firmwaru nezavírejte aplikaci!



Zrušení párování smartphonu s klikou: na domovské stránce klikněte na Chytrou kliku. V dolní části obrazovky klikněte na „Unpair“. Zrušení párování potvrďte kliknutím na „OK“.

