

Přívěšek powerbanka – golfový míček

- Certifikovaná lithiová baterie, kapacita 3000 mAh, třída A
- Umožňuje jedno plné nabití většiny smartphonů
- Vstup: microUSB (5 V, 1 A DC)
- Výstup: USB (5 V, 1,5 A DC)
- 4 světelné indikátory nabití baterie
- Včetně kabelu USB s adaptérem pro iPhone
- Včetně karabiny pro zavěšení jako přívěšek
- 4úrovňová bezpečnostní ochrana (proti přebití, nadměrnému vybití, zkratu a přehřátí)
- Powerbanka dodávána nabitá na 70 %
- Životnost 500 dobíjecích cyklů

Návod na použití

Stisknutím tlačítka zapnete světelné indikátory stavu baterie.

Nabíjení powerbanky

Připojte microUSB konektor dodaného kabelu do microUSB vstupu powerbanky. USB konektor kabelu připojte do USB portu Vašeho notebooku nebo jiného kompatibilního zařízení. Blikající světla indikují úroveň nabití baterie. Když je baterie plně nabitá, všechna čtyři světla svítí nepřerušovaně. Baterii odpojte. Nyní je baterie připravená k použití.

Použití nabíječky

Připojte USB konektor do USB portu powerbanky. MicroUSB konektor připojte do Vašeho zařízení. V případě potřeby použijte redukci. Modrá světla indikují stav nabití baterie. Blikající levé modré světlo znamená nízké nabití baterie (<25 %). Po nabití zařízení odpojte kabel. Vybíjení se automaticky zastaví 5 sekund po odpojení kabelu.

VAROVÁNÍ! Nevystavujte powerbanku nadměrné vlhkosti. Pokud se pod kryt dostane vlhkost, powerbanku nepoužívejte. Nechte powerbanku 48 hodin vyschnout v teplém a suchém prostředí před dalším použitím. Nedotýkejte se powerbanky vlhkými rukama při nabíjení ani vybíjení. Hrozí nebezpečí elektrického šoku nebo poškození powerbanky.

www.klicovecentrum.cz