



MATRIX ONE



PER:
FOR:

ABLOY (S)




AY1 AY1P

AY2 AY2P

AY10P

AY3 AY3P

AY10P



AY11

AY12

AY16


AY13

AY14

AY23

AY15

AY17



AY24

AY25

AY26


AY27

AY28

AY29

OPTIONAL

CODE




D707910ZB

Code attachment for ABLOY keys
Dispositivo a codice per chiavi ABLOY
Code-Vorrichtung für ABLOY Schlüssel
Dispositif à code pour clés ABLOY
Dispositivo a código para llaves ABLOY
Dispositivo por código para chaves ABLOY

PER:
FOR:

ABUS (D)



AB62

STANDARD

COPY

D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1




MATRIX ONE



PER:
FOR:

AGB (I)



AGB5
Scudo 7000-9000

OPTIONAL



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39




D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39

PER:
FOR:

AGB (II)



AGB6 **AGB8**

Scudo 5000

AGB7 **AGB9**

Scudo 6000

OPTIONAL



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39




D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39

PER:
FOR:

ATRA (I)



IE26
Boss - Neos

OPTIONAL



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39




D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39




MATRIX ONE



PER:
FOR:

ATRA (I)



OPTIONAL



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39



D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR:

ATRA (I)



NEW POWER

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44



D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44

OPTIONAL



D740349ZB

Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20




D740419ZB

Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20

PER:
FOR:

AXA (NL)




OPTIONAL



D745898ZB

Pair of pins 0,9 mm
Coppia spilli 0,9 mm
Stifte 0,9 mm
Epingles 0,9 mm
Par de clavijas 0,9 mm
Par de pinos 0,9 mm



OPTIONAL

D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44

PER:
FOR:

AZBE (E)



U-TT
AZ6

U-TT
AZ7

U-TT
AZ8

CAVERS (F)

OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42




D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42




MATRIX ONE



PER:
FOR:

BKS (D)




(WS50 MK)

OPTIONAL



D738358ZB

Adapters A29
Adattatori A29
Adapters A29
Adaptateurs A29
Adaptadores A29
Adaptadores A29



OPTIONAL



D740397ZB

Tracer point T68
Tastatore T68
Taster T68
Palpeur T68
Palpador T68
Palpador T68




D740474ZB

Cutter F68
Fresa F68
Fräser F68
Fraise F68
Fresa F68
Fresa F68



PER:
FOR:

BKS (D)




(WS50)

OPTIONAL



D744822ZB


Adapters A42
Adattatori A42
Adapters A42
Adaptateurs A42
Adaptadores A42
Adaptadores A42



OPTIONAL

D740397ZB

Tracer point T68
Tastatore T68
Taster T68
Palpeur T68
Palpador T68
Palpador T68




D740474ZB

Cutter F68
Fresa F68
Fräser F68
Fraise F68
Fresa F68
Fresa F68



PER:
FOR:

BRICARD (F)




J/T
BD16

OPTIONAL



D722724ZB

Adapters A9
Adattatori A9
Adapters A9
Adaptateurs A9
Adaptadores A9
Adaptadores A9



STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1



PER:
FOR:

CISA (I)




Astral Tekno

PROFILI

S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39
S40 - S41 - S42 - S43 - S44

OPTIONAL



D741456ZB

*Adapters A33 for CISA Astral Tekno keys
Adattatori A33 per chiavi CISA Astral Tekno
Adapters A33 für CISA Astral Tekno Schlüssel
Adaptateurs A33 pour clés CISA Astral Tekno
Adaptadores A33 para llaves CISA Astral Tekno
Adaptadores A33 para chaves CISA Astral Tekno*

STANDARD



D739972ZB

*Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1*




D739971ZB

*Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1*

PER:
FOR:

CISA (I)



CS48

STANDARD



D739972ZB


*Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1*



D739971ZB

*Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1*


MATRIX ONE



PER:
FOR:


CISA (I)

OPTIONAL



D722724ZB

Adapters A9
Adattatori A9
Adapters A9
Adaptateurs A9
Adaptadores A9
Adaptadores A9



CS144

CS146

CS70

CS62P CS62

CS70P CS115

CS116P CS139

CS139P CS140

CS141

CS145

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB


Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

NEW ASTRAL - ASIX

PER:
FOR:

CODEM (F)

OPTIONAL



FH12

D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5




MATRIX ONE



PER:
FOR:

CORBIN (I)




CB87


CB97

EUROSTAR
EUROSTAR PLUS

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

CORBIN (I)




CB98

EUROVAL

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5

PER:
FOR:

CORNI (I)





OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42




D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42




MATRIX ONE



PER:
FOR:

DOMUS (GR)



DS6

OPTIONAL



D740349ZB

Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20
Palpador T20




D740419ZB


Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20
Fresa F20

PER:
FOR:


DOM (D)



DM21



DM55



DM58

IX IND.

OPTIONAL



D740341ZB

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13
Palpador T13



D740410ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13
Fresa F13



D740381ZB

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52
Palpador T52



D740458ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52
Fresa F52



D740368ZB

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4
Palpador T4




D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4




MATRIX ONE



PER:
FOR:

DOM (D)



DM22

- | | | |
|---------|---------|----------|
| | | |
| DM22TV1 | DM22TV5 | DM22TV9 |
| | | |
| DM22TV2 | DM22TV6 | DM22TV10 |
| | | |
| DM22TV3 | DM22TV7 | DM22TVP |
| | | |
| DM22TV4 | DM22TV8 | |

IX10

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

OPTIONAL



D740368ZB


Tastatore T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4
Palpador T4



D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4

OPTIONAL




D705664ZB

Adaptors + tools
Adattatori + utensili
Adapters + Werkzeuge
Adaptateurs + outils
Adaptadores + útiles
Adaptadores + ferramentas

SPECIAL ORDER

PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)



(Various)

- | | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
| DM118 | DM120 | DM139 |
| | | |
| DM24 | DM64 | |


Prof. 48-49



Prof. 051


IX5 - IX10

OPTIONAL



D710026ZB

Adaptors for DOM keys
Adattatori per chiavi DOM
Adapters für DOM Schlüssel
Adaptateurs pour clés DOM
Adaptadores para llaves DOM
Adaptadores para chaves DOM



D740341ZB

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13
Palpador T13



D740410ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13
Fresa F13



D740381ZB

Tastatore T52
Tracer point T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52
Palpador T52



D740458ZB

Fresa F52
Cutter F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52
Fresa F52



OPTIONAL



D740368ZB

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4
Palpador T4




D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4




MATRIX ONE



PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)



DM144


IX6 KG Prof.121

OPTIONAL



D742622ZB

Adapters A37 for DOM (DM144) keys
Adattatori A37 per chiavi DOM (DM144)
Adapters A37 für DOM (DM144) Schlüssel
Adaptateurs A37 pour clés DOM (DM144)
Adaptadores A37 para llaves DOM (DM144)
Adaptadores A37 para chaves DOM (DM144)



D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15



D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15



D740381ZB

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52
Palpador T52



D740458ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52
Fresa F52



OPTIONAL



D740368ZB

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4
Palpador T4




D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4


PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)




IX5 KG - IX5 HR

OPTIONAL



D711421ZB

Adaptors for DOM HOCHRIPPE keys
Adattatori per chiavi DOM HOCHRIPPE
Adapters für DOM HOCHRIPPE Schlüssel
Adaptateurs pour clés DOM HOCHRIPPE
Adaptadores para llaves DOM HOCHRIPPE
Adaptadores para chaves DOM HOCHRIPPE



D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15



D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15



D740381ZB

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52
Palpador T52



D740458ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52
Fresa F52



OPTIONAL



D740368ZB

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4
Palpador T4




D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4




MATRIX ONE



PER:
FOR:

ELZETT (H)



EL9

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5

PER:
FOR:

EZCURRA (E)




EZ3

OPTIONAL



D709823ZB

EZCURRA keys tool set
Set utensili per chiavi EZCURRA
Werkzeuge für EZCURRA Schlüssel
Outils pour clés EZCURRA
Set útiles para llaves EZCURRA
Ferramentas para chaves EZCURRA



D740373ZB

Tracer point T45
Tastatore T45
Taster T45
Palpeur T45
Palpador T45
Palpador T45



D740449ZB

Cutter F45
Fresa F45
Fräser F45
Fraise F45
Fresa F45
Fresa F45




D740374ZB

Tracer point T46
Tastatore T46
Taster T46
Palpeur T46
Palpador T46
Palpador T46




D740450ZB

Cutter F46
Fresa F46
Fräser F46
Fraise F46
Fresa F46
Fresa F46



PER:
FOR:

FIAM (I)




FI3R

OPTIONAL



D734313ZB

Adapters A20 for FIAM keys
Adattatori A20 per chiavi FIAM
Adapters A20 für FIAM Schlüssel
Adaptateurs A20 pour clés FIAM
Adaptadores A20 para llaves FIAM
Adaptadores A20 para chaves FIAM



OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55




MATRIX ONE



PER:
FOR:

FICHET (F)




OPTIONAL



D910534ZR

Adapters "F" for FICHET keys
Adattatori "F" per chiavi FICHET
Adapters "F" für FICHET Schlüssel
Adaptateurs "F" pour clés FICHET
Adaptadores "F" para llaves FICHET
Adaptadores "F" para chaves FICHET



STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

FTH (F)



OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5

PER:
FOR:

GIUSSANI (I)



OPTIONAL



D740359ZB

Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3
Palpador T3




D740433ZB

Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3
Fresa F3




MATRIX ONE




PER:
FOR:

HUWIL (D)



HW15R

OPTIONAL



D736860ZB


Adapters A28 for HUWIL HW15R keys
Adattatori A28 per chiavi HUWIL HW15R
Adapters A28 für HUWIL HW15R Schlüssel
Adaptateurs A28 pour clés HUWIL HW15R
Adaptadores A28 para llaves HUWIL HW15R
Adaptadores A28 para chaves HUWIL HW15R

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

IFAM (E)



OPTIONAL



SPECIAL ORDER

D711185ZB

Code attachment for IFAM keys
Dispositivo a codice per chiavi IFAM
Code-Vorrichtung für IFAM Schlüssel
Dispositif à code pour clés IFAM
Dispositivo a código para llaves IFAM
Dispositivo a código para chaves IFAM

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44

PER:
FOR:

ISEO (I)



IE14
R11

IE15
R6

IE26

ISR100 WEB

OPTIONAL



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39



D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39

System managed by the Manufacturer via Web connection.
Sistema gestito dal Costruttore tramite collegamento Web.

Das System wird vom Hersteller über Internet verwaltet.


Système géré par le Constructeur par connexion Web.

Sistema controlado por el Constructor por medio de conexión Web.

Sistema operado pelo fabricante por meio de conexão web.




MATRIX ONE




PER:
FOR:

JIS (E)



OPTIONAL



D701664ZB


Adaptors for JIS keys
Adattatori per chiavi JIS
Adapters für JIS Schlüssel
Adaptateurs pour clés JIS
Adaptadores para llaves JIS
Adaptadores para chaves JIS

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

KABA (CH)



KA1
8

LÅSBOLAGET (S)

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1


PER:
FOR:

KABA (CH)



KA5

OPTIONAL



D701472ZB

15° adaptors for KABA GEMINI
Adattatori 15° per KABA GEMINI
15° Adapters für KABA GEMINI
Adaptateurs 15° pour KABA GEMINI
Adaptadores 15° para KABA GEMINI
Adaptadores 15° para KABA GEMINI

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1




MATRIX ONE



PER:
FOR:

KABA (CH)



KA2




NIKABA (J)

OPTIONAL



D701471ZB

Adaptors 45°
Adattatori 45°
Adapters 45°
Adaptateurs 45°
Adaptadores 45°
Adaptadores 45°



OPTIONAL



D740371ZB

Tracer point T43
Tastatore T43
Taster T43
Palpeur T43
Palpador T43
Palpador T43



D740447ZB

Cutter F43
Fresa F43
Fräser F43
Fraise F43
Fresa F43
Fresa F43

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

PER:
FOR:

KABA (CH)




KA8

OPTIONAL



D710008ZB

Adaptors for KABA-Micro
Adattatori per chiavi KABA-Micro
Adapters für KABA-Micro Schlüssel
Adaptateurs pour clés KABA-Micro
Adaptadores para llaves KABA-Micro
Adaptadores para chaves KABA-Micro



OPTIONAL



D740349ZB

Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20
Palpador T20




D740419ZB

Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20
Fresa F20

PER:
FOR:

KESO (CH)



KE9

KESO 2000

KE3

90°

< 01.01.1992

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5



D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5

D740343ZB

Tracer point T14
Tastatore T14
Taster T14
Palpeur T14
Palpador T14
Palpador T14




D740411ZB

Cutter F14
Fresa F14
Fräser F14
Fraise F14
Fresa F14
Fresa F14




MATRIX ONE




PER:
FOR:

KESO (CH)



KESO 2000



OPTIONAL



D740355ZB

Tracer point T26
Tastatore T26
Taster T26
Palpeur T26
Palpador T26
Palpador T26




D740428ZB

Cutter F26
Fresa F26
Fräser F26
Fraise F26
Fresa F26
Fresa F26


PER:
FOR:

KESO (CH)



KESO 1000

OPTIONAL



D701470ZB

5° adaptors
Adattatori 5°
5° Adapters
Adaptateurs 5°
Adaptadores 5°
Adaptadores 5°




STANDARD



D739972ZB


Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

OPTIONAL



D701068ZB

Adattatori 5°-dorso
5° adaptors-back
5° Adapters -Rücken
Adaptateurs 5°-dos
Adaptadores 5°-dorso
Adaptadores 5°-dorso



OPTIONAL



D740399ZB

Tracer point T7
Tastatore T7
Taster T7
Palpeur T7
Palpador T7
Palpador T7




D740477ZB


Cutter F7
Fresa F7
Fräser F7
Fraise F7
Fresa F7
Fresa F7



MATRIX ONE



PER:
FOR: **LAPERCHE (F)**



LH15P LH17P
LH16P LH14P LH18P DIAM

OPTIONAL



D740369ZB


Tracer point T40
Tastatore T40
Taster T40
Palpeur T40
Palpador T40
Palpador T40



D740445ZB

Cutter F40
Fresa F40
Fräser F40
Fraise F40
Fresa F40
Fresa F40

PER:
FOR: **LEHMANN (D)**




OPTIONAL



D740341ZB


Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13
Palpador T13



D740410ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13
Fresa F13

PER:
FOR: **LEHMANN (D)**



MLM9


(Prestige B5)

OPTIONAL



D744652ZB

Adapters A41
Adattatori A41
Adapters A41
Adaptateurs A41
Adaptadores A41
Adaptadores A41



OPTIONAL

D740360ZB

Tracer point T30
Tastatore T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30




D740434ZB

Cutter F30
Fresa F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30




MATRIX ONE




PER:
FOR:

LIPS (NL)



LP11

OPTIONAL



D701470ZB

5° adaptors
Adattatori 5°
5° Adapters
Adaptateurs 5°
Adaptadores 5°
Adaptadores 5°



STANDARD



D739972ZB


Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

OPTIONAL



D701068ZB

5° adaptors-back
Adattatori 5°-dorso
5° Adapters -Rücken
Adaptateurs 5°-dos
Adaptadores 5°-dorso
Adaptadores 5°-dorso




OPTIONAL



D740399ZB

Tracer point T7
Tastatore T7
Taster T7
Palpeur T7
Palpador T7
Palpador T7




D740477ZB

Cutter F7
Fresa F7
Fräser F7
Fraise F7
Fresa F7
Fresa F7


PER:
FOR:

MCM (E)



MC10R

OPTIONAL



D711137ZB

Adaptors for MCM key
Adattatori per chiavE MCM
Adapters für MCM Schlüssel
Adaptateurs pour clés MCM
Adaptadores para llaves MCM
Adaptadores para chaves MCM

OPTIONAL



D740379ZB

Tracer point T50
Tastatore T50
Taster T50
Palpeur T50
Palpador T50
Palpador T50




D740456ZB

Cutter F50
Fresa F50
Fräser F50
Fraise F50
Fresa F50
Fresa F50




MATRIX ONE



PER:
FOR:

MCM (E)



MC9

OPTIONAL



D740366ZB

Tracer point T38
Tastatore T38
Taster T38
Palpeur T38
Palpador T38
Palpador T38



D740441ZB

Cutter F38
Fresa F38
Fräser F38
Fraise F38
Fresa F38
Fresa F38

D740365ZB

Tracer point T37
Tastatore T37
Taster T37
Palpeur T37
Palpador T37
Palpador T37



D740440ZB

Cutter F37
Fresa F37
Fräser F37
Fraise F37
Fresa F37
Fresa F37

D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39




D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39


PER:
FOR:

MEDECO (USA)



MD1R

OPTIONAL




D705711ZB

Set for MEDECO keys
Set per chiavi MEDECO
Satz für MEDECO Schlüssel
Set pour clés MEDECO
Set para llaves MEDECO
Conjunto para chaves MEDECO

PER:
FOR:

MERONI (I)



MER39


M4

OPTIONAL



D736265ZB

Adapters A27 for Meroni keys
Adattatori A27 per chiavi Meroni
Adapters A27 für Meroni Schlüssel
Adaptateurs A27 pour clés Meroni
Adaptadores A27 para llaves Meroni
Adaptadores A27 para chaves Meroni



OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44




MATRIX ONE




PER:
FOR:

MG-MONTI (I)



(HSP)

OPTIONAL



D724811ZB

Adapters for MG-MONTI keys
Adattori per chiavi MG-MONTI
Adapters für MG-MONTI Schlüssel
Adaptateurs pour clés MG-MONTI
Adaptadores para llaves MG-MONTI
Adaptadores para chaves MG-MONTI

OPTIONAL



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39




D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39

PER:
FOR:

MG-MONTI (I)



MG8

HS

OPTIONAL



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39




D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39

PER:
FOR:

MG-MONTI (I)



MG9

X8

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1




MATRIX ONE




PER:
FOR:

MUL.T.LOCK (IL)




MTK1 MTK2P
MTK3P



MTK10RP MTK4RPX MTK12RP
Junior
MTK4P
MTK4RP
MTK7RP
MTK8RP
MTK9RP

OPTIONAL



D701178ZB

Tool set for Mul. T.Lock keys
Set utensili per chiavi Mul. T.Lock
Werkzeuge für Mul. T.Lock Schlüssel
Outils pour clés Mul. T.Lock
Útiles para llaves Mul. T.Lock
Conjunto para chaves Mul. T.Lock



D706965ZB

Shims
Set spessori
Zwischenlegscheibensatz
Épaisseurs
Planchitas
Espessuras

OPTIONAL



D740339ZB

Tracer point T12A
Tastatore T12A
Taster T12A
Palpeur T12A
Palpador T12A
Palpador T12A



D740406ZB

Cutter F12A
Fresa F12A
Fräser F12A
Fraise F12A
Fresa F12A
Fresa F12A

D740340ZB

Tracer point T12B
Tastatore T12B
Taster T12B
Palpeur T12B
Palpador T12B
Palpador T12B




D740408ZB

Cutter F12B
Fresa F12B
Fräser F12B
Fraise F12B
Fresa F12B
Fresa F12B




MATRIX ONE



PER:
FOR:

MUL.T.LOCK (IL)



MTK13R

MTK13RAP

7X7

MTK15R

MTK15RAP


7X7 (66)

OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42




D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42


PER:
FOR:

MOTTURA (I)




C28 C30 C31 C38

Champions System



bar
barretta
Stab
barrette
barrita
placa



Only for C38 System
Solo per C38 System
Nur für C38 System
Seulement pour C38 System
Sólo para C38 System
Só para C38 System

OPTIONAL



D740342ZB

Tracer point T70
Tastatore T70
Taster T70
Palpeur T70
Palpador T70
Palpador T70



D740483ZB

Cutter F70
Fresa F70
Fräser F70
Fraise F70
Fresa F70
Fresa F70

D724358ZB


Pair of bars
Coppia barrette
Stahlstab
Couple de barrettes
Par de barritas
Barras



only for C38 System
solo per C38 System
nur für C38 System
seulement pour C38 System
sólo para C38 System
só para C38 System




MATRIX ONE



PER:
FOR:

MOTTURA (I)



GVY1R
DEFENDER

OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42




D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42

PER:
FOR:

OMECA (I)



OC3

OC4

OC6

(6+5 pin)

OPTIONAL



D740342ZB

Tracer point T70
Tastatore T70
Taster T70
Palpeur T70
Palpador T70
Palpador T70




D740483ZB

Cutter F70
Fresa F70
Fräser F70
Fraise F70
Fresa F70
Fresa F70

PER:
FOR:

OMECA (I)



OC3

(6 pin)

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55




MATRIX ONE



PER:
FOR:

OMECA (I)



SANTOS 825
(5+4 pin)

OPTIONAL




D740389ZB
Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6



D740467ZB
Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6

PER:
FOR:

PERINO (I)




PN1

PN1R

PN2

OPTIONAL



D711218ZB

Adaptors for PERINO keys
Adattatori per chiavi PERINO
Adapters für PERINO Schlüssel
Adaptateurs pour clés PERINO
Adaptadores para llaves PERINO
Adaptadores para chaves PERINO



OPTIONAL




D740839ZB
Tracer point T11L
Tastatore T11L
Taster T11L
Palpeur T11L
Palpador T11L
Palpador T11L



D740838ZB
Cutter F11L
Fresa F11L
Fräser F11L
Fraise F11L
Fresa F11L
Fresa F11L

PER:
FOR:

PICARDIE (I)



PIC2

STANDARD




D739972ZB
Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB
Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1




MATRIX ONE



PER:
FOR:

POTENT (I)



PT4R

PT5RP

OPTIONAL




D740384ZB
Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55



D740461ZB
Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

PREFER (I) RBZ (I)



PF18

OPTIONAL



D740359ZB
Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3
Palpador T3




D740433ZB
Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3
Fresa F3

STANDARD




D739972ZB
Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB
Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

PER:
FOR:

PREFER (I)



PF20

STANDARD




D739972ZB
Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB
Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1




MATRIX ONE



PER:
FOR:

SEA (CH)



SEB1 SEB2 SEB3

SEA 23 SEA SEA 3
SEA 20 SEA 2


EZCURRA (E)

OPTIONAL



D740359ZB

Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3
Palpador T3



D740433ZB

Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3
Fresa F3

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

for SEB1 - SEB3 solo per SEB1 - SEB3
Nur für SEB1 - SEB3
seulement pour SEB1 - SEB3
só para SEB1 - SEB3
só para SEB1 - SEB3

PER:
FOR:

SECUREMME (I)




SCM2
K1

OPTIONAL



D734535ZB

Adapters A21 for SECUREMME keys
Adattatori A21 per chiavi SECUREMME
Adapters A21 für SECUREMME Schlüssel
Adaptateurs A21 pour clés SECUREMME
Adaptadores A21 para llaves SECUREMME
Adaptadores A21 para chaves SECUREMME



OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

SECUREMME (I)



SCM1R
K2


SCM3RP

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55





MATRIX ONE




PER:
FOR:


SECUREMME (I)



 (K3)
5 pin

 (K3)
5+5 pin

OPTIONAL



D742524ZB

Adapters A36 for SECUREMME (K3) keys
Adattatori A36 per chiavi SECUREMME (K3)
Adapters A36 für SECUREMME (K3) Schlüssel
Adaptateurs A36 pour clés SECUREMME (K3)
Adaptadores A36 para llaves SECUREMME (K3)
Adaptadores A36 para chaves SECUREMME (K3)

OPTIONAL



D740377ZB

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49





D740453ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49


PER:
FOR:

SECUREMME (I)



 (K5)
6 pin

OPTIONAL



D741910ZB

Adapters A35 for SECUREMME (K5) keys
Adattatori A35 per chiavi SECUREMME (K5)
Adapters A35 für SECUREMME (K5) Schlüssel
Adaptateurs A35 pour clés SECUREMME (K5)
Adaptadores A35 para llaves SECUREMME (K5)
Adaptadores A35 para chaves SECUREMME (K5)

OPTIONAL



D740377ZB

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49




D740453ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49


PER:
FOR:

SECURITAL (I)



 SCU1
KYR (I)

OPTIONAL



D710008ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores
Adaptadores

OPTIONAL



D740349ZB

Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20
Palpador T20




D740419ZB

Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20
Fresa F20



PER:
FOR:

SECURITAL (I)



GVY1R

Psei

OPTIONAL



D740379ZB

Tracer point T50
Tastatore T50
Taster T50
Palpeur T50
Palpador T50
Palpador T50




D740456ZB

Cutter F50
Fresa F50
Fräser F50
Fraise F50
Fresa F50
Fresa F50

PER:
FOR:

STS (E)



STS5


STS6

OPTIONAL



D734670ZB

Adapters A22 for STS keys
Adattatori A22 per chiavi STS
Adapters A22 für STS Schlüssel
Adaptateurs A22 pour clés STS
Adaptadores A22 para llaves STS
Adaptadores A22 para chaves STS



OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

TARONI (I)



TAR16

TAR16R

(6+6 pin)
(7+7 pin)

STANDARD



D739972ZB


Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB


Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

MATRIX ONE



PER:
FOR:

TESA (E)



TE4

T10



TE4R

OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42




D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42


PER:
FOR:

TESA (E)



TE5

T80



TE7

T60

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5

PER:
FOR:

TITAN (SLO)



(T200)

OPTIONAL



D742533ZB

Tracer point T72
Tastatore T72
Taster T72
Palpeur T72
Palpador T72
Palpador T72




D742530ZB

Cutter F72
Fresa F72
Fräser F72
Fraise F72
Fresa F72
Fresa F72




MATRIX ONE



PER:
FOR:

VACHETTE (F)



VAC91



VAC104




VAC103



VAC105

"VACHETTE RADIAL"

OPTIONAL



D701472ZB

15° adaptors
Adattatori 15°
15° Adapters
Adaptateurs 15°
Adaptadores 15°
Adaptadores 15°

OPTIONAL



D740350ZB

Tracer point T21
Tastatore T21
Taster T21
Palpeur T21
Palpador T21
Palpador T21




D740421ZB

Cutter F21
Fresa F21
Fräser F21
Fraise F21
Fresa F21
Fresa F21

PER:
FOR:

VIRO (I)



VI19

Euro-Pro (6 pin)

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55



D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

VIRO (I)




(Palladium)

OPTIONAL



D745653ZB

Adapters A40
Adattatori A40
Adapters A40
Adaptateurs A40
Adaptadores A40
Adaptadores A40



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39




D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39




MATRIX ONE





PER:
FOR:

WILKA (D)



OPTIONAL




D705710ZB

Adaptors for WILKA keys - 30°
Adattatori per chiavi WILKA - 30°
Adapters für WILKA Schlüssel - 30°
Adaptateurs pour clés WILKA - 30°
Adaptadores para llaves WILKA - 30°
Adaptadores para chaves WILKA - 30°


PER:
FOR:

WILKA (D)



(TH6)

OPTIONAL



D735976ZB

Adapters A25 for Wilka TH6 keys
Adattatori A25 per chiavi Wilka TH6
Adapters A25 für Wilka TH6 Schlüssel
Adaptateurs A25 pour clés Wilka TH6
Adaptadores A25 para llaves Wilka TH6
Adaptadores A25 para chaves Wilka TH6

OPTIONAL

D740396ZB

Tracer point T67
Tastatore T67
Taster T67
Palpeur T67
Palpador T67
Palpador T67




D740473ZB

Cutter F67
Fresa F67
Fräser F67
Fraise F67
Fresa F67
Fresa F67

PER:
FOR:

WILKA (D)




(3VE-W500)

OPTIONAL



D744801ZB

Adapters A23
Adattatori A23
Adapters A23
Adaptateurs A23
Adaptadores A23
Adaptadores A23



OPTIONAL

D740341ZB

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13
Palpador T13




D744803ZB

Cutter F73
Fresa F73
Fräser F73
Fraise F73
Fresa F73
Fresa F73




MATRIX ONE



PER:
FOR:


WINKHAUS (D)



KALOTTEN
(Kalotten System)
(VS + VS6)

TOK-WINKHAUS

OPTIONAL



D711596ZB

Code set for WINKHAUS
Set a codice per WINKHAUS
Code-Satz für WINKHAUS
Adaptateurs à code pour WINKHAUS
Set a código para WINKHAUS
Conjunto por código para WINKHAUS

OPTIONAL

D740389ZB

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6




D740467ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6

PER:
FOR:

YALE (I)



YA90

230 (6 pin)
Marte (6+2 pin)

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

YARDENI (IL)




YD6R

OPTIONAL



D710145ZB

Adaptors for YARDENI
Adattatori per YARDENI
Adapters für YARDENI
Adaptateurs pour YARDENI
Adaptadores para YARDENI
Adaptadores para YARDENI



SPECIAL
ORDER

OPTIONAL



D740377ZB

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49




D740453ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49




MATRIX ONE



PER:
FOR:

ZADI (I)



ZD20

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5

PER:
FOR:

ZADI (I)



ZD25

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44

PER:
FOR:

ALFA ROMEO (I)



GT2AP

GT9AP

**GIOBERT (I)
SAFE (I)**

OPTIONAL



D740389ZB

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6




D740467ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6





MATRIX ONE



PER:
FOR:

BMW (D)



HU59




HU63



HU58AP

HUF (D)
TIBBE (D)

OPTIONAL



D701664ZB


Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores
Adaptadores

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

OPTIONAL




D708765ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código



PER:
FOR:

BMW (D)




BW9MH

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44




MATRIX ONE



PER:
FOR:

FORD (EU)




FO19P

FO20P

CHUBB (GB)

OPTIONAL




D705484ZB

Adaptors for FO19P-FO20P keys
Adattatori per chiavi FO19P-FO20P
Adapters für FO19P-FO20P Schlüssel
Adaptateurs pour clés FO19P-FO20P
Adaptadores para llaves FO19P-FO20P
Adaptadores para chaves FO19P-FO20P

PER:
FOR:

FORD (EU + USA)



FO21T3


FO21P

FO21AP

TIBBE (D)
VALEO (F)

IMPORTANT!
Key blank to be applied to the original remote control (the remote control includes the transponder chip)

OPTIONAL




D705485ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

PER:
FOR:

HONDA (J)



HON60AP

ACURA (J)

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44



MATRIX ONE



PER:
FOR:


HONDA (J)



HON66T5
HON66T6
HON66T14
HOV01T5


HON66GP

OPTIONAL



D722722ZB


Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

HOLDEN (AUS)



OPTIONAL



D731969ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

STANDARD

D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44




MATRIX ONE



PER:
FOR:


HUF (D)



■ HU100T12 ■ HU100T ■ HU100BT12
■ HU100AT12

OPEL

OPTIONAL



D736700ZB

Device for code-cutting HU100 keys
Dispositivo per cifratura a codice di chiavi HU100
Vorrichtung zum Codefräsen von HU100 Schlüsseltyp
Dispositif pour tailler à code les clés type HU100
Dispositivo para el cifrado por código de llaves HU100
Dispositivo para duplicação por código de chaves HU100

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44


PER:
FOR:

HUF (D)



■ HU101...

OPTIONAL



D728161ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

OPTIONAL



D740360ZB

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30



D740434ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22




MATRIX ONE




PER:
FOR:

HUF (D)



HU92RP

OPTIONAL



D727645ZB


Adaptors A16 for HU92RP keys
Adattatori A16 per chiavi HU92RP
Adapters A16 für HU92RP Schlüssel
Adaptateurs A16 pour clés HU92RP
Adaptadores A16 para llaves HU92RP
Adaptadores A16 para chaves HU92RP

OPTIONAL



D740360ZB

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30



D740434ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30

PER:
FOR:

HUF (D)



HU83T5



HU83T



HU107T

OPTIONAL



D740360ZB

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30




D740434ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30


PER:
FOR:

JAGUAR (GB)



TBE1P


TBE1T5



TBE2P


TIBBE (D)
VALEO (F)

OPTIONAL




D707657ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código




MATRIX ONE



PER:
FOR:

LANCIA (I)



GIOBERT (I)

OPTIONAL



D740389ZB

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6



D740467ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6

PER:
FOR:


LEXUS (J)



TOY40P TOY40AP TOY40 TOY40BT4

TOYOTA (J)

OPTIONAL



D708165ZB


Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22




MATRIX ONE




PER:
FOR:

MAZDA (J)




MAZ23LP

OPTIONAL



D708165ZB


Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

MERCEDES (D)





HU39P


HU39T


HU40P

HUF (D)

OPTIONAL



D708225ZB


Code attachment for HU39P-HU40P keys
Dispositivo a codice per chiavi HU39P-HU40P
Code-Vorrichtung für HU39P-HU40P Schlüssel
Dispositif à code pour clés HU39P-HU40P
Dispositivo a código para llaves HU39P-HU40P
Dispositivo por código para chaves HU39P-HU40P

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22



MATRIX ONE



PER:
FOR:


MERCEDES (D)



HU41P

HU55P


HU41AP



HU61AP



HU64P



HU64T



HU65AP


HUF (D)

OPTIONAL



D708150ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código




OPTIONAL



D910533ZR

Adapters M for MERCEDES keys
Adattatori M per chiavi MERCEDES
Adapters M für MERCEDES Schlüssel
Adaptateurs M pour clés MERCEDES
Adaptadores M para llaves MERCEDES
Adaptadores M para llaves MERCEDES




OPTIONAL



D910533ZR

Adapters M for MERCEDES keys
Adattatori M per chiavi MERCEDES
Adapters M für MERCEDES Schlüssel
Adaptateurs M pour clés MERCEDES
Adaptadores M para llaves MERCEDES
Adaptadores M para chaves MERCEDES




STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22



MATRIX ONE




PER:
FOR:

MITSUBISHI (J)




MIT14T5

OPTIONAL



D708165ZB


Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

MITSUBISHI (J)




HU56RT2



HUF (D)

OPTIONAL



D705671ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código



STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22



MATRIX ONE




PER:
FOR: **OPEL-VAUXHALL (D)**





➔
HU43T9
HU43AT9
HU43T
HU43TGM

➔ ➔
HU43T2L
HU43PL
HU43P



➔ ➔ ➔
YM27T2
YM27PL
YM27P

OPTIONAL



D706272ZB


Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

STANDARD



D739974ZB


Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR: **RAITON FISSORE (I)**



➔
GT2CP

OPTIONAL



D740389ZB

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6




D740467ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6







MATRIX ONE




PER:
FOR:

SAAB (S)



 **YM30BP**
  **YM30P**
  **YM30T5**
VALEO-YMOS (D) **YMOS (D)**

OPTIONAL



D708910ZB

Adaptors for YM30P-YM30BP keys
Adattatori per chiavi YM30P-YM30BP
Adapters für YM30P-YM30BP Schlüssel
Adaptateurs pour clés YM30P-YM30BP
Adaptadores para llaves YM30P-YM30BP
Adaptadores para chaves YM30P-YM30BP

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22






D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

PER:
FOR:

TRW SIPEA (I)



 **SIP22LP**
  **SIP29T**
  **SIP18T**
  **SIP22KP**
 **SIP22T5**

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44



MATRIX ONE



PER:
FOR:

TOYOTA (J)



TOY40
TOY40P
TOY40AP



TOY40BT4

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

TOYOTA (J)



TOY48P



TOY48BT4


ARISTO

OPTIONAL



D714518ZB


Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código



STANDARD

D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

VALEO (F)



VA2T14

VA6 ...

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22




MATRIX ONE




PER:
FOR:


VOLVO (S)




HU56RAT2






HU57RP




HU56RP

OPTIONAL




D705671ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código

PER:
FOR:

ZADI (I)




ZD30T5

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44




MATRIX ONE



PER:
FOR:

AUDI (D)
FORD (D)
PORSCHE (D)
SEAT (E)
SKODA (CZ)
VOLKSWAGEN (D)



HU66T1	HU66AT6
HU66T5	HU66T10
HU66T6	HU66T15
HU66AT5	HU66BT15
HU66CT5	HU66BT1
HU66DT5	HU66PL
HU66CT6	HU66T5L
	HU75T
	HU103T


HUF (D)
WITTE (D)

OPTIONAL



D711803ZB

Adaptors for keys with internal cuts
Adattatori per chiavi con cifrature interne
Adapters für Schlüssel mit Inneneinschnitten
Adaptateur pour clés avec taillages internes
Adaptadores para llaves con cifrados internos
Adaptadores para chaves com ranhuras internas



STANDARD



D739974ZB
Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB
Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

OPTIONAL




D727306ZB

Device for code-cutting
Dispositivo a codice
Code_vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo para cifrado por código
Dispositivo por código




PER:
FOR:

FICHET BAUCHE (F)



Ø 5,2 mm

Ø 7 mm




MONOPOLE

OPTIONAL



D704825ZB

Set for FICHET BAUCHE keys
Set per chiavi FICHET BAUCHE
Set für FICHET BAUCHE Schlüssel
Set pour clés FICHET BAUCHE
Set para llaves FICHET BAUCHE
Conjunto para chaves FICHET BAUCHE



Ø 7 mm

SPECIAL ORDER



D705312ZB


Disks 5,2 mm
Coppia dischi mm 5,2
Scheiben 5,2 mm
Disques 5,2 mm
Discos mm 5,2
Par de discos mm 5,2

To fit on D704825ZB adaptors
Da applicare agli adattatori D704825ZB
Auf den Adapter D704825ZB einbauen
À appliquer sur les adaptateurs D704825ZB
A instalarse en los adaptadores D704825ZB
A serem aplicados aos adaptadores D704825ZB


SPECIAL ORDER



MATRIX ONE




PER:
FOR: **FICHET BAUCHE (F)**



M21 - M2B

OPTIONAL



D711324ZB

Set for FICHET BAUCHE keys
Set per chiavi FICHET BAUCHE
Set für FICHET BAUCHE Schlüssel
Set pour clés FICHET BAUCHE
Set para llaves FICHET BAUCHE
Conjunto para chaves FICHET BAUCHE

SPECIAL ORDER

OPTIONAL



D740383ZB


Tracer point T54
Tastatore T54
Taster T54
Palpeur T54
Palpador T54
Palpador T54



D740459ZB


Cutter F54
Fresa F54
Fräser F54
Fraise F54
Fresa F54
Fresa F54

PER:
FOR: **PREFER (I)**



PF10TP

OPTIONAL



D701067ZB

Adaptors for PREFER keys
Adattatori per chiavi PREFER
Adapters für PREFER Schlüssel
Adaptateurs pour clés PREFER
Adaptadores para llaves PREFER
Adaptadores para chaves PREFER

SPECIAL ORDER

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1



D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

