



## Kódový lankový cyklozámek S730

### Návod

Zámek má přednastavenou kombinaci pro odemčení – viz. samolepka umístěná na zámku.

Pro odemčení zámku otočte postupně ozubená kolečka dle kódu nalepeném na zámku a ten se poté uvolní. Připevněte zámek a ozubená kolečka dejte do jiné pozice, tím zámek uzamknete.